

GENTLE TOUCH HQ NITRILE NOIR 7,0 GR



NITRILE	NOIR	PAS DE POUSSIÈRE	S-XL	AMBIDEXTRE	NON STÉRILE
---------	------	---------------------	------	------------	-------------

Gant confortable. Il offre une protection contre certains dangers chimiques spécifiques et les solvants de contact sporadiques. Parmi ses usages, l'industrie se distingue par sa grande épaisseur: l'alimentation, l'automobile, les laboratoires, l'hygiène et le ménage, la coiffure, les tatoueurs, le bricolage, etc.

Caractéristiques :

Il ne contient pas de protéine latex, adaptée aux personnes allergiques au latex.	Protection contre les pesticides
Noir, sans poussière, à usage unique, ambidextre.	Haute résistance et durabilité. Épaisseur supplémentaire
Menotte avec bride, protection contre les déversements.	Flexibilité et adaptabilité.

Présentation :

- Boîte distributeur de 100 unités, avec ouverture découpée pour un accès hygiénique au gant.
- L'emballage contient : 10 boîtes de 100 unités
- Dimensions : 250 x 130 x 75 mm



Étiquetage : date d'expiration, date de fabrication, numéro de lot, référence, code-barres. Nom du produit dans plusieurs langues : espagnol, anglais, français, allemand, portugais, italien.

Marquage CE, pictogrammes de protection, normes de sécurité et législation. Taille et unités, guide des tailles.

Réglementations :

- Catégorie III. Marquage CE selon le Règlement (UE) 2016/425
- Règlement alimentaire 10/2011 sur les matériaux plastiques destinés à entrer en contact avec les aliments
- ISO EN : 374-1:2016/A1:2018. Point 7 EN 374-2. Point 5 de la norme EN374-4. Méthode EN 16523-1:2015. Résistance à la perméabilité chimique.
- EN ISO 374-5:2016. Exigences concernant les risques des micro-organismes. (champignons, virus et bactéries)
- EN420:2003+A1:2009. ISO EN 21420:2020
- EN455-1-2-3-4
- EN ISO 18889. Catégorie G1. Risques et exigences minimaux pour la protection contre les pesticides.

RUBBEREX SPAIN S.L

+34 96 166 7124

info@rubberex.es

www.rubberex.es

Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave 12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne

- Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon le règlement CE 1272/2009 du Parlement européen et du Conseil.
- Ce produit contient moins de 0,1 % de substances de très haut intérêt (SVHC) et ne contient pas de substances incluses dans l'annexe VII du Règlement 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil. (REACH)

RÉSISTANCE CHIMIQUE

PERMÉATION. EN ISO 374-1:2016/ A1:2018

Les gants sont classés en fonction du temps de passage, selon chaque produit chimique individuel pour lequel le gant résiste à la perméation.

Les gants sont testés contre les produits chimiques suivants :

PRODUITS CHIMIQUES	NIVEAU	PAROLES
HYDROXYDE DE SODIUM 40 %	6	K
N-HEPTANE	6	J
FORMALDÉHYDE 37 %	6	T
PEROXYDE D'HYDROGÈNE 30 %	4	P

Niveaux de performance :

Temps de passage (min)	> 10	30 >	> 60	> 120	> 240	> 480
Niveau de performance	1	2	3	4	5	6

DÉGRADATION

Le pourcentage de dégradation (DR) est déterminé pour chaque produit chimique produit dans la perméation.

(DR) J : n-Heptane = 34,4 %

(DR) K : Hydroxyde de sodium 40 % = -5,0 %

(DR) P : Peroxyde d'hydrogène 30 % : 13,2 %

(DR) T : Formaldéhyde 37 % = 27,05 %

Le gant nitrile de type GENTLY TOUCH HQ de type EPI doit être utilisé pour protéger la main du porteur contre les dangers chimiques (produits et niveaux mentionnés ci-dessus) et contre les risques microbiologiques (bactéries, champignons et virus).

Cet EPI ne doit jamais être utilisé contre des risques autres que ceux décrits ci-dessus. L'utilisation de cet EPI doit être correctement évaluée selon le lieu de travail.

GENTLE TOUCH HQ NITRILE NOIR 7,0 GR



ISO EN : 374-1:2016/ A1:2018 /
Type B

EN ISO 374-5:2016



JKPT



VIRUS



0161



ISO 18889

CAT III

Dimensions du gant	S	M	L	XL
LARGEUR DE LA PAUME	85 ± 5 mm	95 ± 5 mm	110 ± 5 mm	110 ± 5 mm
LONGUEUR	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm	Min 240 mm
Épaisseur de la paume mm (± 0,02)	0.125	0.125	0.125	0.125
Épaisseur des doigts mm (± 0,02)	0.14	0.14	0.14	0.14
Épaisseur du manchon mm (± 0,02)	0.08	0.08	0.08	0.08
Poids gr. (± 0,3)	6.8	7.0	7.3	7.5

REF	Couleur	Taille	T. numérique	EAN 13	BOÎTE MAÎTRESSE EAN 14
0201	Noir	S	7	8435234502013	18435234502010
0202	Noir	M	8	8435234502020	18435234502027
0203	Noir	L	9	8435234502037	18435234502034
0204	Noir	XL	10	8435234502044	18435234502041

250x75x130mm



Logistique :

Distributeur : 100 gants

Boîte : 10 distributeurs par boîte

Palette : 56 boîtes
couche. 7 hauteur:



RUBBEREX SPAIN S.L

✉ info@rubberex.es

www.rubberex.es

☎ +34 96 166 7124

📍 Zone industrielle Masía del Baló. C/Mas Vallesa de Mandor N8 Nave 12. CP. 46190. Ribarroja del Turia. Valence. Espagne